

塩カル散布機【IKM161-2】



北海道～九州まで全国で稼働中！
シンプルで使いやすい簡易タイプ！

取付簡単！ 大人気の簡易タイプ！

軒先や狭い場所でも**大活躍間違いなし！**

オフシーズンには現場などで粉塵が舞わないように
薬剤等を撒くこともできる優れもの！

IKM161-2 の特徴

- 1、高精度樹脂羽根によりスイッチのON・OFF だけで繰出、停止ができる！
- 2、振動装置付で粒剤散布可能！（※1 振動装置）
- 3、ホース固定はスライドすることにより散布幅の調整ができる！
- 4、工具なしでホッパー部が取り外せるので掃除が簡単！（※2 ホッパー取り出し口）
- 5、保管に便利なスタンド付属。（※3 スタンド）
- 6、シンプル、軽量で脱着及び取扱いが楽！



※1



※2



※3

IKM161-2 の仕様(本仕様は予告なく変更する場合があります)

形式	IKM161-2
繰出方式	樹脂製アジテータ回転繰出し
駆動方式	DC12V モーター駆動(遊星歯車式減速機内蔵)
全長(mm)	430mm
全幅(mm)	1680mm
全高(mm)	475mm
重量(kg)	65 kg
搭載車両	軽トラック及び 1t 車 (2t 以上はオプション)
適応	粉状塩化カルシウム (フレーク状はオプション大粒アジテータが必要です)
散布幅(mm)	1200~1680mm
排出口数	ホース 12 口
ホッパー容量(L)	140L

※散布ゲートの開き具合や走行速度で散布距離は異なります。

※2~3t ダンプにも搭載できます(オプション品)。ダンプへ取り付ける場合は、ダンプ本体リアドアへ当板の溶接が必要です。溶接はお客様にてご対応をお願いします。

使用上の注意

- * 必ず使用後にホッパー脱着の上、毎回**水洗い洗浄、防錆剤の塗布**をしてください。
(1名で1時間程度の作業です)
また常に軸、ギア、チェン回転部は給脂してください。
- * **固まった塩カル**は使用しないでください。(持越し融雪剤がかみ込むとモーター焼損します)
- * ヒューズは **10A** をご使用ください。(それ以外のヒューズは故障の原因となります)
- * 御使用の際には電源スイッチの取付工事が必要です。必ず 12V 電源を取り出してください。
自社対応が難しい場合は、お近くの建機関連のリース会社もしくは整備工場、建機ディーラー等で対応可能です。
- * 配線は**逆接続**しないでください。(モーター若しくはギアケースが破損します)
- * 万一、修繕が必要な場合はお近くの建機取扱店にご相談いただくか、当社にお送り頂けましたら対応させて戴きます。

有限会社石本機材

TEL : 0736-22-7913 (代) FAX : 0736-22-7911
〒649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野 1305-8

HP で塩カル散布機の取扱い説明書や
使用方法・お手入れ方法の紹介動画を公開中!

<https://www.ishimotokizai.com>